

วิธีโปรแกรมเครื่องทาบบัตร Pegasus รุ่น PP-6730/R4

1. การทำบัตรมาสเตอร์ ดูที่ด้านหลังเครื่องจะมี Dip switch อยู่ด้านล่าง ให้ผลัก Dip switch 1 ไปที่ ON แล้วนำบัตรใบไหนก็ได้ไปทาบที่ตัวเครื่อง LED จะติดเป็นสีเขียว สีแดงสลับกัน จากนั้น

ให้ผลัก Dip switch กลับ ก็เสร็จขั้นตอนการทำบัตรมาสเตอร์

2. ขั้นตอนการโปรแกรมต่างๆ แบบการใช้งานทั่วไป

1. ทุกครั้งที่จะทำโปรแกรม จะต้องทาบบัตรมาสเตอร์ทุกครั้ง

2. จบจากการทำโปรแกรมทุกครั้งให้กด #

3. โปรแกรม เคลียร์ให้เป็นค่าโรงงาน 0800

4. โปรแกรม ตั้งวันของสัปดาห์ ทาบบัตรมาสเตอร์หนึ่งครั้ง แล้วกด 1221 ตามด้วยสัปดาห์

000W# วันจันทร์ - 0001

วันอังคาร - 0002

วันพุธ - 0003

วันพฤหัสบดี - 0004

วันศุกร์ - 0005

วันเสาร์ - 0006

วันอาทิตย์ - 0007

5. โปรแกรม ตั้งเวลา ทาบบัตรมาสเตอร์หนึ่งครั้ง แล้วกด 1222 แล้วตามด้วย

ชั่วโมงและ นาที HH mm #

6. โปรแกรม ตั้งปี ค.ศ. ทาบบัตรมาสเตอร์หนึ่งครั้ง แล้วกด 1331 แล้วตามด้วยปี ค.ศ. 4 หลัก #

7. โปรแกรม ตั้งเดือนและวันที่ ทาบบัตรมาสเตอร์หนึ่งครั้ง แล้วกด 1332 แล้วตามด้วย เดือน 2

หลัก และวันที่ 2 หลัก MM DD #

8. โปรแกรม หน่วงเวลาการเข้า-ออกของประตู ทาบบัตรมาสเตอร์หนึ่งครั้ง แล้วกด 21tt #

tt คือ เวลาที่จะหน่วงเป็นวินาที ตั้งแต่ 01-98

9. โปรแกรม เลือกรหัสผ่านของเครื่องทาบบัตร

ทาบบัตรมาสเตอร์หนึ่งครั้ง แล้วกด 3200 # (ใช้บัตรทาบอย่างเดียว)

ทาบบัตรมาสเตอร์หนึ่งครั้ง แล้วกด 3300 # (ใช้บัตรทาบแล้วตามด้วยรหัสผ่าน)

10. โปรแกรม การตั้งรหัสผ่าน (เฉพาะ โปรแกรม 3300 เท่านั้น)

ทาบบัตรมาสเตอร์หนึ่งครั้ง แล้วกด 480d # d คือ จำนวนหลักของรหัสผ่าน

ได้ตั้งแต่ 1-8 หลัก

ทาบบัตรมาสเตอร์หนึ่งครั้ง แล้วกด 460n dddddddd #

n คือ การแยกกลุ่มของรหัสผ่าน ได้ 1-5 กลุ่ม

d คือ รหัสผ่านที่จะใส่เพื่อเปิดประตู 1-8 หลัก (ขึ้นอยู่กับโปรแกรม 480d)

ทาบบัตรมาสเตอร์หนึ่งครั้ง แล้วกด 470n # โปรแกรมลบทรหัสผ่านตามกลุ่ม 1-5

ทาบบัตรมาสเตอร์หนึ่งครั้ง แล้วกด 4700 # โปรแกรมลบทรหัสผ่านทั้งหมด

11. โปรแกรม การเพิ่มบัตร

ทาบบัตรมาสเตอร์หนึ่งครั้ง แล้วกด 6666 cccc #

c คือ รหัส 4 หลักหลังของบัตร (ทำทีละใบ)

ทาบบัตรมาสเตอร์หนึ่งครั้ง แล้วกด 6600 bbbb eeee #

b คือ รหัส 4 หลักหลังของบัตรใบแรก

e คือ รหัส 4 หลักหลังของบัตรใบสุดท้าย (ทำเป็นชุด เรียงลำดับ)

* (บัตรเลขจะต้องเรียงลำดับกัน)

12. โปรแกรม การลบบัตร

ทาบบัตรมาสเตอร์หนึ่งครั้ง แล้วกด 7777 cccc #

c คือ รหัส 4 หลักหลังของบัตร (ทำทีละใบ)

ทาบบัตรมาสเตอร์หนึ่งครั้ง แล้วกด 7700 bbbb eeee #

b คือ รหัส 4 หลักหลังของบัตรใบแรก

e คือ รหัส 4 หลักหลังของบัตรใบสุดท้าย (ทำเป็นชุด เรียงลำดับ)

* (บัตรเลขจะต้องเรียงลำดับกัน)

13. ถ้าจะใช้บัตรมาสเตอร์ให้เปิดประตูได้ ให้ทาบบัตรมาสเตอร์ แล้วกด 3601